



## Designflooring International

Kolekce podlahovin: *Monet, vanGogh, Renoir, Michelangelo, Rubens, Art Select*

### 1. Preventivní opatření

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech objektů. Čistící zóny je nutné zařadit do systému běžného denního čištění.

### 2. Čištění po ukončení stavebních prací

Nově položená krytina musí být před používáním důkladně základně vyčištěna, aby byly odstraněny všechny zbytky výrobních a montážních nečistot.

Volně ležící nečistoty zamést nebo vysát. Pro čištění použít **CC-Aktivní čistící přípravek R 280** zředěný s vodou v poměru 1:5 až 1:10. Při nepatrném znečištění je možno tuto koncentraci zvýšit podle stupně znečištění. Čistící roztok nanést rovnoměrně na podlahu a po asi 10 minutách působení celou plochu vydrhnout jednokotoučovým rotačním strojem **CC-SRP** se zeleným padem. Rozpuštěné nečistoty odsajte vysavačem na vodu, např. **CC-Extraktor**, a celou plochu důkladně zneutralizujte čistou vodou až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku.

### 3. Ošetření

Po každém čištění po pokládce a základním čištění musí být provedeno ošetření povrchu předtím, než bude podlahovina používána. Ošetřením bude vytvořen na povrchu odolný ochranný film, který chrání podlahovinu, zmenšuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné denní čištění.

3.1 Pro vytvoření ochranné vrstvy použít **CC-SG Lesk-tvrdou ochrannou vrstvu** (lesklý povrch) nebo **CC-Secura-tvrdou ochrannou vrstvu** (hedvábně matný povrch). Produkt nanést neředěný na dokonale suchou podlahu ve formě pravidelného tenkého filmu ve dvou vrstvách. K nanášení použít **CC-Lasičku** se speciálním potahem nebo plochý mop (např. **CC-Quick-Step**). Ochranné vrstvy nanášet do kříže. Mezi jednotlivými vrstvami je nutno nechat vždy předchozí nátěr dostatečně zaschnout. Po nanesení poslední vrstvy a po důkladném zaschnutí plochy (asi 12 hodin, nejlépe přes noc) je možno podlahu používat.

3.2 Ve speciálních objektových prostorách, ve kterých se např. pracuje s dezinfekcemi (určitá nemocniční oddělení, ordinace praktických lékařů apod.) použít pro ošetření v návaznosti na objektově-specifické požadavky **CC-Medica-tvrdou ochrannou vrstvu** nebo speciální ošetření **CC-R 1000-čistícím přípravkem**. Také ošetření zdvojených podlah nebo podlahovin ve vlhkých prostorách vyžaduje individuální přístup a poradenství. Dbejte prosím v těchto případech na naše speciální doporučení nebo se informujte u našich technických poradců.

### 4. Běžné čištění a ošetřování

4.1 **Odstraňování prachu:** Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádět vlhkým stíráním vhodným mopem.

4.2 **Manuální nebo strojové mokré čištění:** Pro odstranění přilnutých nečistot používat **CC-R 1000 čistící přípravek** zředěný v poměru 1:200 až 1:400 s vodou a plochu vytírat ručně (např. plochý mop **CC-Quick-Step**) nebo čistícím automatem (např. **CC-Premium F2**). Podlahoviny, které jsou ošetřené **CC-Secura-tvrdou ochrannou vrstvou** je také pravidelně čistit **CC-Aktivním čistícím přípravkem R 280**.

4.3 **Sanace a vytvrzení ochranné vrstvy:** Cílem pravidelně prováděné sanace je obnovení poškozeného ochranného filmu na často frekventovaných místech a tím udržení ochranného účinku a prodloužení časového intervalu mezi základními čištěními. Stávající ochrannou vrstvu v tomto případě po odstranění volně ležících nečistot na poškozených místech jednokotoučovým rotačním strojem **CC-SRP 2+S** s modrým nebo hnědým padem při zapnutém odsávání prachu nasucho přebrousit (zmatovatět). Vzniklý prach navlhko setřít.



Poté polymerní disperzi, kterou byla podlaha ošetřena, nanést na připravená místa plochým mopem *CC-Quick-Step* nebo nanášecím mopem *CC-Lasička* a po zaschnutí společně s ostatními plochami přešetřit jednodotoučovým strojem *CC-SRP 2+S* s červeným nebo bílým padem, aby došlo k optickému sjednocení plochy. Toto vede zároveň ke zhuštění ochranného filmu a tím ke zvýšení odolnosti proti škrábancům a přilnavosti nečistot. Pro sanaci ochranného filmu je zpravidla dostačující jeden nátěr polymerní disperze.

## 5. Základní čištění

Při velkoplošném opotřebením nebo narušení ochranné vrstvy, popřípadě pokud již není možné udržet dobrý optický vzhled výše popsány metodami, musí být provedeno základní čištění. Staré ochranné vrstvy, tvrdošijné nečistoty a ostatní usazeniny, které narušují dobrý vzhled povrchu, budou základním čištěním úplně odstraněny.

Pro základní čištění použít **CC-Základní čisticí přípravek R** neředěný nebo maximálně v koncentraci 1:1 s vodou. Roztok nanést na podlahu a po asi 15 - 20 minutách působení celou plochu intenzivně vydrhnout jednodotoučovým rotačním strojem *CC-SRP* se zeleným padem. Rozpuštěné nečistoty dokonale odsát vysavačem na vodu, např. *CC-Extraktor*, a celou plochu důkladně zneutralizovat čistou, pokud možno teplou vodou, až do úplného odstranění nečistot a zbytků čisticího roztoku (voda už potom nepění!). Následně musí být provedeno ošetření povrchu tak, jak je popsáno v bodě 3.

## 6. Odstraňování skvrn a rýh od gumových podpatků

Tvrdošijné skvrny a rýhy od gumových podpatků odstranit přípravkem **CC-Elatex** za pomoci hadříku nebo jemného bílého padu. Na závěr místo přemýt důkladně čistou vodou. Vzhledem k tomu, že tento produkt rozpouští i ochranné vrstvy, je nutno provést sanaci vyčištěného ošetřovacím produktem, kterým byla ochranná vrstva vytvořena. Skvrny odstraňovat pokud možno neodkladně, neboť některé druhy skvrn mohou při zestárnutí migrovat do povrchu a jejich úplné odstranění je poté obtížné nebo nemožné.

## 7. Ošetření ve speciálních objektech CC-PU-ochranným systémem

V prostorách se zvláštními požadavky na zatížení povrchu, protiskluznost nebo chemickou odolnost ochranného filmu může být vhodnější použít alternativně k předchozímu popsanému systému (body 2.-7.) ošetření pomocí **CC-PU-ochranné vrstvy** a běžné čištění **CC-PU-čističem**. Před aplikací je nutné provést pečlivé a důkladné základní čištění jednodotoučovým strojem *CC-SRP* se zeleným padem, popřípadě následuje sanace speciálním *CC-PU-sanačním padem šedým*. Kontaktujte v případě zájmu o tento postup naše technické poradenství.



Výhradní dovozce pro ČR a SR:

**DEMA DEKOR CZ s.r.o.**

tel: +420 / 602 124 222, +420 / 515 227 272

e-mail: [office@dema-dekor.cz](mailto:office@dema-dekor.cz)

[www.premium-partner.cz](http://www.premium-partner.cz)

[www.dr-schutz.cz](http://www.dr-schutz.cz)

Tento návod na ošetřování a čištění byl vypracován v dohodě s výrobcem podlahoviny. **Předáním tohoto návodu na ošetřování a čištění uživateli splňuje dodavatel svoji povinnost podle normy DIN 18 365 Podlahářské práce.** Pokud máte další dotazy ke správnému ošetřování elastických podlahovin nebo zajímáte-li se o návody na čištění textilních či jiných podlahových krytin, obraťte se na naši poradenskou službu. Rádi Vám pomůžeme.

